

DataBoard

I004-I0

BESKRIVNING

**Z80A-CTC-SIO
SINGLE-BOARD-COMPUTER**

I004-I0(B)

Sep84

**DATA
INDUSTRIER AB**

Box 2029, 18302 TÄBY. Tel 08-768 0660. Telex 10978.

CONTENTS

1. Description
 2. Block diagram
 3. Technical data
 4. Internal memory
 5. External memory
 6. DataBoard bus expansion
 7. Interrupt
 8. Watchdog, Restart
 9. DataBoard I/O-control
 10. Control of internal I/O
 11. CTC-control + Example
 12. SIO-control + Example
 13. Code-input control
 14. I/O-pin numbering
 15. Jumpers(Mem,Watchdog,Int)
 16. Component layout
- App.1. Program ex.(1004-H)

DESCRIPTION

The 1004-10 is a Single Board computer, based on Z80A-CPU, Z80A-CTC and Z80A-SIO/2. It contains memory sockets for up to 24 Kbytes EPROM or up to 16 Kbytes EPROM and up to 8 Kbytes BYTEWYDE static RAM.

The CTC and SIO provides 4 counters and 2 channels of serial data communication. In addition a "1 of 8" code input, activated by a strobe, is available.

The 1004 is delivered with 2.5 MHz system clock, according to the DataBoard 4680 standard, but can be modified for 4 MHz by changing the crystal.

Expansion of the memory and I/O is through the DataBoard single board computer bus. With 4 MHz, the access time limitations must be considered.

The 1004 does not support DMA or dynamic memories. The double board computer 1045/1046 should be used when these features or more then 2 interrupt levels are required. (Compare 4088.)

INNEHÅLL

1. Beskrivning
 2. Blockschema
 3. Tekniska data
 4. Internt minne
 5. Externt minne
 6. DataBoard busseexpansion
 7. Interrupt
 8. Watchdog, Återstart
 9. DataBoard I/O-styrning
 10. Styrning av intern I/O
 11. CTC styrning + Exempel
 12. SIO styrning + Exempel
 13. Kod-inläsning styrning
 14. I/O-stiftsnumrering
 15. Byglingar(Minne,Watchd,Int)
 16. Komponentplacering
- App.1. Program ex.(1004-H)

BESKRIVNING

1004-10 är en enkortsdator, baserad på Z80A-CPU, Z80A-CTC och Z80A-SIO/2. Den innehåller minnessocklar för upp till 24 Kbytes EPROM eller upp till 16 Kbytes EPROM och upp till 8 Kbytes BYTEWYDE statiskt RAM.

CTC och SIO innehåller 4 räknare och 2 kanaler för seriell datakommunikation. Dessutom finns en "1 av 8" kod-ingång, aktiverad av en strobe.

1004 levereras med 2.5 MHz systemklocka, enligt DataBoard 4680 standard, men kan modifieras för 4 MHz genom att byta kristall.


Expansion av minne och I/O sker via DataBoard enkorts-datorbuss. Då 4 MHz används, måste accesstidsbegränsningarna beaktas.

1004 kan ej hantera DMA eller dynamiska minnen. Tvåkorts-datorn 1045/1046 bör användas när denna funktion eller mer är 2 interruptnivåer behövs. (Jämför 4088.)

BLOCK DIAGRAM

BLOCK SCHEMA

1004 Single Board Computer



TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

- Processor Z80A (4 MHz version)
- Number of instructions: 158, includes 4, 8 and 16 bit operations.
Antal instruktioner: 158, inkl. 4, 8 och 16 bits operationer.
- System clock: -Standard 2.5 MHz.
Systemklocka: Optional 4 MHz by replacing the 5 MHz crystal with an 8 MHz crystal, type HC18 serie resonant.
- Standard 2.5 MHz.
Valbart 4 MHz genom att ersätta 5 MHz kristallen med en 8 MHz kristall, typ HC18 serie-resonans.
- Internal memory: -Three 28-pin sockets for EPROM, of which one
Internt minne: can be used for EPROM or ByteWyde RAM.
Max 24 K EPROM or 16 K EPROM and 2K/8K RAM.
Use static ByteWyde RAM. Ex. MK4802 2K RAM.
Use 2732 or 2764 EPROM.
Note! the access time requirements with 4 MHz clock.(NOTE! On 1004-00, the chip in pos. 7B must be replaced to use 8K RAM).
- Tre 28-stifts socklar för EPROM, av vilka en kan användas för EPROM eller ByteWyde RAM.
Max 24 Kbytes EPROM eller 16K EPROM och 2/8K RAM.
Använd statiskt ByteWyde RAM, ex. MK4802 2K.
Använd 2732 eller 2764 EPROM.
Obs! Access tiderna måste beaktas med 4 MHz.
(Obs! På 1004-00 måste kretsen i pos. 7B bytas för att använda 8K RAM).
- External memory: -Expansion of the memory can be done up to
Externt minne: 64 Kbytes of RAM/EPROM with a standard single board computer bus.
Only static memories can be used.
External memory in the same address range as the internal memory can not be accessed.
- With 4 MHz system clock, the access time limitations must be considered.
- Minnet kan expanderas till max 64 Kbytes RAM/EPROM i en standard enkorts dator-buss.
Endast statiska minnen kan användas.
Externt minne på samma adresser som det interna minnet bör ej användas, men stör ej.
- Med 4 MHz systemklocka måste accesstidsbegränsningarna beaktas.

- Internal I/O: -Z80A-CTC. 4 counters with trigg-inputs and
 Internt I/O 3 Zero-count/Timeout outputs(Driving low 2 mA).
- Z80A-SIO/2. 2 channels for serial data communication. TTL compatible levels (Driving low 2 mA output). Asynchronous as well as synchronous protocols, byte or bit oriented.
- See the Z80A-SIO/2 product specification for details.
- Code input. "1-of-8" input, directly connected to the internal data bus.
 Special strobe (INP 8) for activating one of the eight data bits or an external buffer circuit.
- Z80A-CTC. 4 räknare med trigg-ingångar och 3 Noll/Timeout utsignaler(Låg nivå sänker 2 mA)
- Z80A-SIO/2. 2 kanaler för seriell data-kommunikation. TTL kompatibla nivåer. (Låg utgång sänker 2 mA). Asynkrona såväl som synkrona protokoll, byte eller bitorienterade.
- Se Z80A-SIO/2 produktspecifikation för detaljer.
- Kod-ingång. "1-av-8" ingång, direkt kopplat till den interna databussen.
 Speciell strobe (INP 8) för att aktivera en av åtta databitar eller en extern bufferkrets.
- I/O-buffering: -The internal I/O can be buffered with the
 I/O-buffer: SIO-booster 5068 to achieve full V24 (RS232C) levels. The 5068 does not support the code-input however.
- Interna I/O kan buffras med SIO-boostern 5068 för att erhålla V24 (RS232C) signal-nivåer. 5068 har inga kretsar för kod-ingången.
- I/O-expansion: -Max 64 I/O cards from the DataBoard series.
 Note the access time requirements with 4 MHz.
- Max 64 I/O-kort från DataBoard serie.
 Obs accesstiderna om 4 MHz klocka används.
- Interrupts: -2 levels. Active low.
 NMI* Non-Maskable-Interrupt.
 INT* Common level for I/O.
- 2 nivåer. Aktivt låg insignal.
 NMI* Non-Maskable-Interrupt (Ej avstängbart).
 INT* Gemensam nivå för all I/O.

=====

Watchdog: -Time-out with CPU reset, unless pushed(INP6)
 by the program with 1 sec intervals or less.
 Can be disconnected by a jumper, or by
 connecting pin 3B to OV in bus connector.

 -Time-out med CPU-reset, om inte återställning
 (INP6)sker med 1 sek. intervall eller mindre.
 Kan stängas av med bygling eller jordning
 i buskontakten.

Real-Time-Clock: -Provided through the on-board counter/timer
Realtidsklocka: chip (CTC), using the system clock or an
 external clock.

 -Erhålles med räknar/tidtagar-kretsen på
 kortet (CTC), som kan använda systemklockan
 eller en extern klocka.

Power: +5 V +-5% 0.9 A (Excluding Memories)
Kraftmatning: +5 V +-5% 0.9 A (Utan minneskretsar)

Connectors: -B 64-pin Euroconnector plugs DIN 41612 on
Kontakter: both bus-side and I/O-side.
 The I/O connector is keyed to prevent
 insertion in the bus.

 -B 64-stifts Europakontakt (plugg)
 DIN 41612 på både buss- och I/O-sidan.
 I/O-kontakten är nycklad för att förhindra
 att den stoppas in på bussen.

Environment: Operating 0 - 55 degrees Celsius.
Omgivning: 0 - 55 grader Celsius.

=====

This datasheet information is subject to change without notice.

INTERNAL MEMORY

Three 28-pin memory sockets are available, two for EPROM only and one for RAM or EPROM according to the BYTEWYDE concept.

The 2732/2764 EPROM can be used in all three sockets. Note! The shorter access time in the ByteWyde socket. As RAM, use static ByteWyde RAM. Ex. MK4802 2K RAM.

The jumpers S1 --- S7 select the memory type and size. The EPROM socket at 4C is always at address 0000H followed by the EPROM socket at 5C in the address range. RAM in the socket 7C is always at high address below 0FFFFH, while EPROM in the same socket is directly following the other EPROM sockets.

```

-----
0FFFFH
  I  RAM    7C    2K/8K
  I
  I  External
  I
  I
  I  EPROM   5C   4/8K
  I
  I  EPROM   4C   4/8K
0000H
-----

```

NOTE! THE POSITION OF THE 24-PIN MEMORY CHIPS IN THE 28-PIN SOCKET! See the component layout! The ground pin (no.12) shall, as the entire chip be adjusted towards the edge of the card.

The access time requirements on the internal memory chips are, depending on the clock:

System clock

In BYTEWYDE socket:

	2.5MHz	4MHz
Tacc	655	355
Tce	595	295
Toe	448	223

In pure EPROM socket:

	2.5MHz	4MHz
Tacc	655	355
Tce	655	355
Toe	423	198

INTERNA MINNET

Tre 28-stifts minnessocklar finns på kortet, två för enbart EPROM och en för RAM eller EPROM av BYTEWYDE typ.

2732/2764 EPROM kan användas i alla tre socklarna. Obs. att accesstiden som krävs är kortare i ByteWyde-sockeln. Som RAM används statiskt ByteWyde RAM. Ex. MK4802 2K RAM.

Byglingarna S1 --- S7 väljer minnestyp och storlek. EPROM-kretsen i pos. 4C ligger alltid på address 0000H följt av EPROM-kretsen i pos. 5C i adressområdet. RAM i sockel 7C ligger alltid på höga adresser under 0FFFFH, medan EPROM i samma sockel läggs direkt efter de andra EPROM kapslarna.

```

-----
0FFFFH
  I
  I  External
  I
  I  EPROM   7C   4/8K
  I
  I  EPROM   5C   4/8K
  I
  I  EPROM   4C   4/8K
0000H
-----

```

OBS! POSITIONEN FÖR 24-STIFTS-MINNESKRETSEN I 28-STIFTS-SOCKELN! Se komponentplaceringen. Jordstiftet (stift 12) skall, som hela kretsen sättas närmast kanten på kortet.

Accesstidskraven på de interna minneskretsarna är, beroende på systemklockan:

2.5MHz 4MHz

EXTERNAL MEMORY

With 2.5 MHz system clock, standard DataBoard 4680 static memory boards with RAM and EPROM can be used, incl. the 2003 16K RAM.

With 4 MHz system clock, the access time limitations must be considered. Ex. The memory cards 2009/2019/3009 requires 200 ns memory circuits. Note that Z80 allows slower memories (longer access time) when pure data is accessed than for program code(Fetch). The memory control signals on the DataBoard bus are:

MEMW* for memory write

MEMFL* for memory read

16 bits address

Wait-state generating for slow memories are not supported.

The external MEMFL* strobe is only generated for addresses outside the internal memory range.

Access time requirements.

Note. Given data holds for 1004 rev. D or later.

The total external access time depends on the bus delays, the delays on the selected memory cards and the delays in the memory chips.

The memory access time requirements depends on the system clock.

The access time requirements are as below on the bus connector. Longer access time is allowed at access of data than for program code(Fetch).

EXTERNT MINNE

Med 2.5 MHz systemklocka kan standard DataBoard 4680 minneskort användas med RAM och EPROM, inkl. 2003 16K RAM.

Med 4 MHz systemklocka måste accesstidskraven beaktas. T.ex. måste minneskortet 2009/2019/3009 använda 200 ns minneskretsar. Notera att Z80 har lägre krav (längre accesstid) för access av enbart data än för access av program kod(Fetch). Minneskontrollsignalerna på DataBoard bussen är:

MEMW* skriva till minnet

MEMFL* läsa från minnet

16 bitars adress

"Wait-states" för långsamma minneskretsar genereras ej.

Den externa MEMFL* stroben genereras enbart för adresser utanför det interna minnesområdet.

Accesstidskrav.

OBS. Angivna data gäller för 1004 rev. D eller senare.

Den totala externa accesstiden bestäms av buss-fördröjningar, fördröjningar på de valda minneskortet samt fördröjningar i minneskretsarna.

Minnes-accesstids kraven beror på systemklockan.

Accesstidskraven är enligt nedan på busskontakten. Längre access tid tillåts vid access av data än för program kod(Fetch).

External memory access time. Extern minnesaccesstid.

System clock:	2.5 MHz	4 MHz
From ADDRESS to DATA:	625 nsec	325 nsec
From MEMFL* to DATA (Fetch):	371 nsec	146 nsec
From MEMFL* to DATA (Read data):	556 nsec	256 nsec

For external I/O cards, the access time requirements on the 1004 bus connector are: För externa I/O kort gäller nedanstående accesstidskrav på 1004 busskontakt:

System clock:	2.5 MHz	4 MHz
From INP-strobe to DATA:	821 nsec	446 nsec

DATABOARD BUS EXPANSION

Standard and flexible expansion is provided, using the 8-slot or the 20-slot backplanes. A user wired backplane according to the system manual can also be used.

The 1004 may use the double board computer backplane for the 1043/1044 (Not 1045/46) if the CPU-slot is equipped with a 6061 jumper board and the 1004 is inserted in the control card slot. On backplanes with a MAC-slot, the 6054 jumper board must be installed in the MAC slot. See the system manual for details. Note! 1004 can not use the 4 MHz double board backplane unless inserted in an I/O-slot.

The 8-slot backplane is for single board computers and ABC80/ABC800 only.

NOTE! that the SENSE* input strobe and the general OUTSTB* output strobe are available on the bus connector. If an old version of the double board computer bus is used, the pin 25A (SENSE*) on the bus must be disconnected from the ADRFL* (CPU-slot pin 25A). Old versions of the single-board computer backplane does not have the SENSE* strobe wired on the I/O-bus.

DATABOARD BUSEXPANSION

En standardiserad och flexibel expansion erhålles med 8-positions eller 20-positions bakplan. Ett bakplan virat av användaren enligt systemmanualen kan även användas.

1004 kan använda tvåkorts-datorns bakplan för 1043/1044 (Ej 1045/46), om 6061 bygglingsplugg installeras i CPU-positionen och 1004 sättes i kontroll-kortets position. I bakplan med MAC-position måste 6054 bygglingsplugg sättas i MAC-positionen. Se systemmanualen för detaljer. Obs! 1004 kan ej använda 4 MHz tvåkortsdatorbakplan, om den ej sättes i en I/O-position.

8-positions bakplanet är enbart för enkortsdatorer samt ABC80/ABC800.

OBS! att SENSE* in-stoben samt den generella OUTSTB* ut-stoben finns på busskontakten. Om en äldre variant av tvåkortsdatorbussen används, måste stift 25A (SENSE*) på bussen kopplas bort från ADRFL* (CPU-pos. stift 25A). Äldre versioner av enkortsdatorbussen har ej SENSE*-stoben virad på I/O-bussen.

INTERRUPT

Two interrupt levels are available.

- NMI*

The Non-Maskable-Interrupt is directly connected from the bus connector. An active low signal generates a call to address 66H. This can not be disabled by software and is used for actions needing fast response, like the "Power-Down" routine. Return from an NMI service routine shall use the RTN instruction.

- INT*

The interrupt is permanently connected from the internal I/O circuits CTC and SIO. They are connected in a priority chain "daisy chain", to which the external interrupt input can be connected by the jumpers S9 and S10.

The priority order is from the highest to the lowest:

CTC0, CTC1, CTC2, CTC3, SIO-A, SIO-B, External

To reset the priority chain after servicing an internal interrupt, the RTI instruction should be used.

The Z80 interrupt is mode controlled by the program. At power-up, mode 0 is automatically set and interrupts are disabled.

Mode 1:

Interrupt generates a call to the address 38H.

Mode 2 and Mode 0:

The interrupting device generates a vector on the data bus. For the CTC and SIO, the user program has stored the vector in a register. For external interrupts the vector OFFH is always generated.

The CTC can not be used with mode 0, as the vector bit 0=0.

INTERRUPT

Två interrupt-nivåer finns.

- NMI*

Det ej maskbara interruptet är direkt anslutet till buss-kontakten. En aktivt låg signal genererar ett anrop till adress 66H. Detta kan ej stängas av med programvara och används för rutiner som kräver snabba åtgärder, som t. ex. kraftavbrottsrutiner. Vid return från en NMI rutin skall RTN instruktionen användas.

- INT*

Interrupt är alltid anslutet från de interna I/O-kretsarna CTC och SIO. De är anslutna i en prioritetskedja "daisy-chain", till vilken den externa interruptingången kan anslutas med byglingarna S9 och S10.

Prioritetsordningen är från den högsta till den lägsta:

CTC0, CTC1, CTC2, CTC3, SIO-A, SIO-B, External

För att återställa prioritetskedjan efter att ett internt interrupt åtgärdats, ska RTI instruktionen användas.

Z80 interrupt struktur är mod-styrt av programmet. Vid spänningstillslag sättes automatiskt mod 0 och interrupt avkänningen är avstängd.

Mod 1:

Interrupt genererar ett sub-rutinanrop till adress 38H.

Mod 2 och Mod 0:

Den enhet som gett interrupt, genererar en vektor på data-bussen. För CTC och SIO har användarprogrammet lagrat vektorn i ett register. För externa interrupt genereras alltid vektorn OFFH.

CTC kan ej användas med mod 0, eftersom vektorns bit 0 = 0.

Mode 0: (Not when CTC is used)
The Z80 interprets the vector as a one-byte instruction. Normally a RST-instruction is used to generate a call to one of the memory addresses below. The corresponding vectors are also given:

Address: 00H 08H 10H 18H 20H 28H 30H 38H
Vector: 0C7H 0CFH 0D7H 0DFH 0E7H 0EFH 0F7H 0FFH (0FFH=external)

Mode 2:
The vector, together with the I-register in the CPU, is a 16-bit pointer to an address-table, containing the entry addresses to interrupt service routines. Bit 0 in the vector is set to 0 by Z80 in mode 2.

Mod 0: (Inte då CTC används)
Z80 tolkar vektorn som en en-bytes-instruktion. Normalt används en RST-instruktion för att generera ett anrop till en av minnesadresserna nedan. De motsvarande vektorerna ges även:

Mod 2:
Vektorn används tillsammans med I-registret i CPU som en 16-bits pekare till en adress-tabell med pekare till subrutiner för interrupthantering. Bit 0 i vektorn sätts till 0 av Z80 i mod 2.

The I-register and the address are generated by the user.

I-registret och adresstabellen skrivs av användaren.

Vector (low-byte) + I-reg (high byte) ----> Table with pointer.
Pointer ----> Entry address to subroutine.
=====

WATCHDOG

Program control by hardware is achieved by the "watch-dog" circuit, which resets the CPU unless regularly pushed by an INP 6 instruction in the user program. The watch-dog shall be pushed with a period of less than 1 second, set by the components R5 and C4.

The jumper S8 is closed to permanently disconnect the watch-dog, which also can be achieved by holding KILLDOG* low (pin 3B in the bus connector).

No I/O-RST* signal is generated by the watch-dog.

WATCHDOG

Övervakning av programmet med hårdvara erhålles med "watch-dog" kretsen, som ger reset av CPU om den inte regelbundet "stötes till" med en INP 6 instruktion i programmet. Påstötning ska ske med en period mindre än 1 sekund, bestämt av komponenterna R5 och C4.

Bygling S8 slutes för att permanent stänga av watch-dog, vilket även kan göras genom att hålla KILLDOG* låg (pin 3B i buskontakten).

Ingen I/O-RST* signal genereras av watch-dog.

RESTART

At power-up or hardware reset by the RESIN* signal, the CPU, the CTC and the SIO are reset and an I/O-RST* signal resets all I/O-cards on the DataBoard I/O-bus. The I/O-RST* can also be generated by the INP 7 instruction.

UPP- OCH ÅTERSTART

Vid spänningspåslag och hårdvarureset med RESIN* signalen, ges reset till CPU, CTC och SIO och en I/O-RST* signal går ut till alla I/O-kort på DataBoard I/O-buss. I/O-RST* kan även genereras av INP 7 - instruktionen.

STANDARD DATABOARD I/O-CONTROL

STANDARD DATABOARD I/O-STYRNING

For the DataBoard 4680 I/O bus, the standard I/O strobes are generated. See the system manual for details.

Standardiserade I/O-strobar genereras för DataBoard 4680 I/O-buss. Se system manualen för detaljer.

OUT*	OUT 0	DATA
CS*	OUT 1	Card Select
C1*	OUT 2	Out strobe
C2*	OUT 3	Out strobe
C3*	OUT 4	Out strobe
C4*	OUT 5	Out strobe

INP*	INP 0	DATA
STAT*	INP 1	Status input
SENSE*	INP 2	New in-strobe

PUSHDOG*	INP 6	PUSH watchdog
I/O-RST*	INP 7	Reset I/O bus

OUTSTB* General OUT-strobe, generated at all OUT-XXX
 Generell OUT-strob, genereras vid alla OUT-XXX

Note that the SENSE* strobe (INP 2) is not used in older DataBoard systems. It corresponds to OP5* on pin 25A.

Obs! att SENSE* stroben (INP2) inte användes i äldre DataBoard system. Den motsvarar OP5* och finns på stift 25A.

With 2.5 MHz system clock, all DataBoard I/O-cards are available, but with 4 MHz, the access time requirements should be considered for complex interfaces. See the table in the section about external memory.

Med 2.5 MHz systemklocka är alla DataBoard I/O-kort användbara, men med 4 MHz bör accesstidskraven beaktas för komplexa interface. Se tabellen i kapitlet om extern minne.

CONTROL OF INTERNAL I/O

STYRNING AV INTERN I/O

For the internal I/O, i.e. the CTC, SIO and the "1 of 8" code the following I/O port are used.

För intern I/O, dvs. CTC, SIO och "1 av 8" avkodaren gäller följande I/O-portar.

CTCO	OUT 30H	INP 30H
CTC1	OUT 31H	INP 31H
CTC2	OUT 32H	INP 32H
CTC3	OUT 33H	INP 33H

SIO-A	OUT 38H	INP 38H	Data I/O
SIO-A	OUT 39H	INP 39H	Control
SIO-B	OUT 3AH	INP 3AH	Data I/O
SIO-B	OUT 3BH	INP 3BH	Control

Code	INP 8
------	-------

1 of 8 code input.
 (Port 8,9,..OFH gives the same)

The external DataBoard strobes are independant of the internal I/O control strobes. Thus the card selection on the bus is not effected by internal I/O.

De externa DataBoard strobarna är oberoende av de interna I/O styrningen. Till exempel påverkas inte kortvalet på bussen av intern I/O.

CTC CONTROL + EXAMPLE

NOTE! Below is only a short description. The user needs the ZILOG CTC product specification in addition to this datasheet!

Programming a CTC counter/timer is done by writing two or three control bytes to the CTC.

Each CTC can be used as a down-counter of incoming signals. Alternatively it can be used as a timer, counting scaled system clock periods. If selected, the timer can be triggered by an external signal.

CTC STYRNING + EXEMPEL

OBS! Nedan är endast en kort beskrivning. Användaren behöver även ZILOG's CTC produktbeskrivning.

Att programmera en CTC räknar/tidtagarkrets görs genom att skriva två eller tre kontrolltecken till CTC.

Varje CTC kan användas som en nedräknare av inkommande pulser. Alternativt kan den användas som en tidtagarkrets, som räknar nedskalade systemklockspulser. Tidtagaren kan triggas av en extern signal, om detta valts.

Channel control byte. Bit 0 = 1.

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1/	Int.	Count/	Pre-	Rising/	Trigg	Time	Reset	1
0	enable	Timer	scale	Falling		const.		
			256/16	edge		follows		

D5 and D3 are only used in timer mode.

D5 och D3 används enbart i tidtagarmod.

Time constant byte.: 1 - 255, 0=256.

This constant is the start value in the down-counter.

Denna konstant är startvärdet i nedräknarregistret.

Interrupt vector. Bit 0 = 0. Written to CTC0-port.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
<--User supplied vector----->					X	X	0

The interrupt vector is always written to the CTC-0 port. At interrupt, the CTC inserts the CTC number (0-3) in the bits D1,D2.

Interrupt vektorn skrivs alltid till CTC-0 porten. Vid interrupt sätter CTC bitarna D1,D2 till CTC-numret (0-3).

As bit 0 in the vector is 0, the CTC can not give the one-byte RST n instructions used in the Z80 interrupt mode 0.

Då bit 0 i vektorn är 0, kan CTC inte ge någon en-byte RST n instruktion i Z80 interruptmod 0.

The user can read the current contents of the down-counter register by an INP instruction.

Användarprogrammet kan läsa värdet i ned-räknar-registret med en INP instruktion.

Example of CTC programming

Initiate the CTC-1 as a timer, starting to count down at the rising edge of a pulse on the CTC-1 Trigg-input. The timer shall count the system clock pulses, scaled down with the factor 256. The down-counter start value is 15, making the counter count $256 \cdot 15$ clock pulses before initiating an interrupt and outputting a signal (time-out) on the CTC-1 output. The address to the interrupt routine is stored in the memory position 0F2H, 0F3H for the CTC-1. The interrupt vector written to CTC-0 is then 0FOH, while the I-register in the CPU must be set to 00 and the interrupt mode 2 selected.

Write to CTC0:port 30H
 Note! always CTC0!
 Interrupt vector: 0FOH

Set CPU I-reg. to 0.
 LI A,00
 LR I,A
 Select interrupt mode 2.
 IM 2

Write to CTC1: port 31H.
 Channel control byte 0BDH
 (Interrupt ON, Timer, Prescaler 256, Rising edge, Trigger on, Start value follows)

Time constant byte: 15

Exempel på CTC programmering.

Initiera CTC-1 som tidtagare, som ska starta nedräkningen vid en uppåtgående signal på CTC-1 Trigg-ingång. Kretsen ska räkna systemklockan, nedskalad med faktorn 256. Startvärdet för nedräknaren är 15, vilket ger en nedräkning med $256 \cdot 15$ klockpulser innan interrupt genereras och en signal (time-out) sändes på CTC-1 utgången. Adressen till interruptrutinen ligger i minnesadressen 0F2H-0F3H för CTC-1. Interrupt vektorn, som ska skrivas till CTC-0, blir då 0FOH, medan I-registret i Z80-CPU sättes till 00 och interrupt mod 2 väljs.

Skriv till CTC0: port 30H
 OBS! alltid CTC0
 Interrupt vektor: 0FOH

Sätt CPU I-reg. till 0.
 LI A,00
 LR I,A
 Välj interrupt mode 2.
 IM 2

Skriv till CTC1: port 31H
 Kanalkontrollbyte: 0BDH
 (Interrupt ON, Tidtagare, Prescaler 256, Positiv flank, Trigger ON, Startvärde följer)

Räknarens startvärde: 15

SIO CONTROL + EXAMPLE

NOTE! Below is only a short description. The user needs the ZILOG SIO/2 product specification in addition to this datasheet.

The SIO/2 circuit is a programmable, dual channel device, which provides formatting of data for serial data communication.

It is capable of handling asynchronous, synchronous and bit oriented synchronous protocols, as IBM BiSync, HDLC, SDLC and virtually any other serial protocol. It can generate CRC codes in any synchronous mode and can be programmed by the CPU for any traditional asynchronous formats.

The transmit and receive clocks are taken from the I/O-connector, where jumpers can select on-board clock sources.

The transmit and the receive clocks are independantly selected for both channels as the SIO/2 version is used.

Only channel A has a SYNC input. Endast kanal A har SYNC ingång.

The clocks can be from:

- External sources
- System clock and the CTC, which in one or more steps generates the clockpulses. The CTC pulses are not symmetric.
- System clock, which with half the frequency is available on the I/O-connector.

The clock source can be feed through an on-board flip-flop to achieve a symmetric clock.

See the block-diagram for the pin numbering.

SIO-STYRNING + EXEMPEL

OBS! Nedan är endast en kort beskrivning. Användaren behöver även ZILOG's SIO/2 produktbeskrivning.

SIO/2 kretsen är en programmerbar tvåkanalsenhet, som utför formattering av data för seriell datakommunikation.

Den kan hantera asynkrona, synkrona och bitorienterade synkrona protokoll, såsom IBM BiSync, HDLC, SDLC och praktiskt taget vilket annat seriellt protokoll som helst. Den kan generera CRC-kod i alla synkrona protokoll och kan programmeras av CPU till alla normala asynkrona format.

Sändnings och mottagningsklockorna tas från I/O-kontakten, där byglingar kan välja klocksignaler från kortet.

Sändnings och mottagningsklockorna är oberoende av varandra i båda kanalerna då SIO/2 versionen används.

Klockorna kan tas från:

- Externa klockor.
- Systemklockan och CTC, som i ett eller flera steg genererar klockpulserna. CTC pulserna är inte symmetriska.
- Systemklockan, som med halva frekvensen är tillgänglig i I/O kontakten.

Klockpulserna kan byglas att passera en flip-flop på kortet för att få en symmetrisk klocka.

Se blockdiagrammet för stiftsnumreringen.

Programming the SIO/2 is done by writing control bytes to one of 8 "write registers" for each channel. (WR2 is always written to channel B).

Status information is read from one of 3 "read-registers" for each channel (RR2 is only read from channel B).

To read from or write to a register, other than RRO or WRO, a register pointer must be written to WRO, bits 0-2. While writing the pointer, the bits 3-7 will be stored in WRO, unless they are ZERO.

The register pointer must be written each time any register, except RRO or WRO, shall be accessed, as the pointer is automatically cleared after each access, as well as at a reset.

Below is a short description of the SIO control registers.

For more details, see the Z80A-SIO/2 product specification.

Programmering av SIO/2 görs genom att skriva kontrolltecken till ett av 8 "skrivregister" för vardera kanalen. (WR2 skrivs enbart till kanal B).

Status information läses från ett av 3 "läsregister" för vardera kanalen (RR2 läses enbart från kanal B).

För att läsa från eller skriva till ett register, förutom RRO och WRO, måste en registerpekare skrivas till WRO, bit 0-2. Då pekaren skrivs, kommer bitarna 3-7 att skrivas i WRO, om de inte är NOLL.

Registerpekaren måste skrivas varje gång ett register, utom RRO eller WRO skall accessas, eftersom pekaren automatiskt nollas efter varje access, liksom vid reset.

Nedan följer en kort beskrivning av SIO kontroll-registren.

För mer detaljer, se Z80A-SIO/2 produkt specifikation.

SIO/2 CONTROL REGISTERS

-Write registers, controlling the function. One set per channel except WR2, which is always written to channel B.

WR0: Direct commands and a register pointer, selecting register to access with the next command.

WR1: Transmit/Receive data and interrupt mode definition.

WR2: Interrupt vector. Only one, common for the card, stored as a channel B register.

WR3: Receive parameters and control.

WR4: Transmit/Receive modes and parametrar.

WR5: Transmit parameters and control.

WR6: Sync. character or SDLC address field.

WR7: Sync. character or SDLC flag.

-Read registers, with status information. One set per channel except RR2, which is only read from channel B.

RRO: Transmit/Receive buffer status.

RR1: Special receive status.

RR2: Modified Interrupt Vector, always read from channel B.

SIO/2 KONTROLLREGISTER

-Skrivregister, som styr funktionen. En uppsättning per kanal utom WR2, som alltid skrivs till kanal B.

WR0: Direktkommandon samt registerpekare, som pekar på det register som skall användas i nästa kommando.

WR1: Sänd/Mottagning data och interrupt mod definition.

WR2: Interrupt vektor. Endast en gemensam för kortet, lagras som ett kanal B register.

WR3: Parametrar och styrning av mottagning.

WR4: Sänd/Mottagnings mod och parametrar.

WR5: Parametrar och styrning av sändning.

WR6: Sync. tecken eller SDLC adress fält.

WR7: Sync. tecken eller SDLC flagga.

-Läsregisters med status information. En uppsättning per kanal utom för RR2, som endast läses från kanal B.

RRO: Sänd/Mottagnings buffer status.

RR1: Särskild mottagnings-status.

RR2: Modifierad interrupt vektor. Läses alltid från kanal B.

REGISTER BIT ASSIGNMENT

REGISTER BIT FUNKTIONER

READ REGISTER 0

LÄSREGISTER 0

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Rx character available

x-----INT pending (Read from Ch.A only)

x-----Tx buffer empty

x-----DCD

x-----SYNC/HUNT

x-----CTS

x-----Sending CRC/SYNCS

x-----Break/Abort

READ REGISTER 1

LÄSREGISTER 1

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--All sent

I-field bits
in previous
byteI-field bits in
second previous
byte

1 0 0

0

3

0 1 0

0

4

1 1 0

0

5

Residue

0 0 1

0

6

data for

1 0 1

0

7

8 Rx bits/

0 1 1

0

8

character

1 1 1

1

8

programmed.

0 0 0

2

8

x-----Parity error

x-----Rx overrun error

Special Rx

x-----CRC/Framing error

condition

x-----End-of-Frame(SDLC)

interrupts

READ REGISTER 2

LÄSREGISTER 2

(Always read from Ch.B)

(Läses alltid från kanal B)

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--V0

x-----V1

x-----V2

x-----V3

x-----V4

x-----V5

x-----V6

x-----V7

Interrupt vector

Modified if STATUS-AFFECTS-VECTOR
is set!

REGISTER BIT ASIGNMENT

REGISTER BIT FUNKTIONER

WRITE REGISTER 0

SKRIVREGISTER 0

7	6	5	4	3	2	1	0	Bit
					0	0	0	Register 0 pointer
					0	0	1	1
					0	1	0	2
					0	1	1	3
					1	0	0	4
					1	0	1	5
					1	1	0	6
					1	1	1	7

0 0 0-----Null code (no action)
 0 0 1-----Send abort (SDLC)
 0 1 0-----Reset Ext. status interrupts
 0 1 1-----Channel reset (NOTE! Takes 4 timestates)
 1 0 0-----Reset RxINT on first character
 1 0 1-----Reset TxINT pending
 1 1 0-----Error reset
 1 1 1-----Return from interrupt (CH.A only)
 0 0-----Null code
 0 1-----Reset Rx CRC checker
 1 0-----Reset Tx CRC generator
 1 1-----Reset CRC/SYNCS sent/sending latch

WRITE REGISTER 1

SKRIVREGISTER 1

7	6	5	4	3	2	1	0	Bit
								x--Ext. INT enable
								x-----Tx INT enable
								x-----STATUS-AFFECTS-VECTOR (Ch.B only!)
					0	0		0-----RxINT disable
					0	1		0-----RxINT on first char. only or error.
					1	0		0-----INT on all Rx characters(Parity affects vector.)
					1	1		0-----INT on all Rx characters(Parity does not affect vector.)
								x-----Wait/Ready on R/T
								x-----Wait FN/Ready FN
								x-----Wait/Ready enable

WRITE REGISTER 2

SKRIVREGISTER 2

(Only written to channel B)

(Skrivs bara till kanal B)

7	6	5	4	3	2	1	0	Bit
								x--V0
								x-----V1
								x-----V2
								x-----V3
								x-----V4
								x-----V5
								x-----V6
								x-----V7

Interrupt vector
 V1,V2,V3 modified at interrupt
 only IF the "Status-Affects-Vector" bit has been set in WR1.
 In Z80 int. mode 2, V0 must be 0.

WRITE REGISTER 3

SKRIVREGISTER 3

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Rx enable
x-----Sync character load inhibit
x-----Address search mode (SDLC)
x-----Rx CRC enable
x-----Enter hunt mode
x-----Auto enables.
0 0-----Rx 5 bits/character
0 1-----Rx 7 bits/character
1 0-----Rx 6 bits/character
1 1-----Rx 8 bits/character
.....

WRITE REGISTER 4

SKRIVREGISTER 4

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Parity enable
x-----Parity EVEN(1)/ODD(0)
0 0-----Sync modes enable
0 1-----1 stop bit/character
1 0-----1 1/2 stop bit/character
1 1-----2 stop bits/character
0 0-----8 bit sync character
0 1-----16 bit sync character
1 0-----SDLC mode (0111 1110 Sync flag)
1 1-----External sync mode
0 0-----x1 clock mode
0 1-----x16 clock mode
1 0-----x32 clock mode
1 1-----x64 clock mode
.....

WRITE REGISTER 5

SKRIVREGISTER 5

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Tx CRC enable
x-----RTS
x-----SDLC/CRC-16
x-----Tx enable
x-----Send Break.
0 0-----Tx 5 bits (or less)/character
0 1-----Tx 7 bits/character
1 0-----Tx 6 bits/character
1 1-----Tx 8 bits/character
x-----DTR
=====

WRITE REGISTER 6

SKRIVREGISTER 6

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Sync bit 0
x-----Sync bit 1 Also SDLC address field.
..... etc..
x-----Sync bit 7
.....

WRITE REGISTER 7

SKRIVREGISTER 7

7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

x--Sync bit 8
x-----Sync bit 9 For SDLC it must be 0111 1110 for flag recognition.
..... etc.....
x-----Sync bit 15

HANDLING SIO-INTERRUPTS

HANTERING AV SIO-INTERRUPT

-In the SIO/2 an Interrupt Vector can be stored in the register WR2, with channel B selected. This vector holds for all functions on the card, but the SIO/2 can be programmed to modify the interrupt vector when sending it to the Z80. With this modification different interrupt service routines can be called, depending on the type of interrupt.

-I SIO/2 kan en Interruptvektor lagras i registret WR2, med kanal B vald. Denna vektor gäller alla funktioner på kortet, men SIO/2 kan programmeras att modifiera interrupt vektorn innan den sänds till Z80. Med denna modifikation kan olika interrupt rutiner anropas beroende på vilken typ av interrupt som skett.

-The STATUS-AFFECTS-VECTOR bit in channel B, WR1, BIT 1 indicates if the vector shall be modified by the SIO depending on the cause of the interrupt.

-STATUS-AFFECTS-VECTOR biten i kanal B, WR1, bit 1 anger om vektorn ska modifieras av SIO beroende på orsaken till interruptet.

-Bits 1-3 in the modified interrupt vector indicate:

-Bitarna 1-3 i den modifierade interruptvektorn betyder:

Bit 3	:	0xxx	--	Channel B
		1xxx	--	Channel A
Bit 1,2	:	x00x	--	Transmit buffer empty interrupt
		x01x	--	External/Status change interrupt
		x10x	--	Receive character available
		x11x	--	Special receive condition
				(Parity, Rx-overflow or CRC/Framing error or End-of-Frame(SDLC))

-In the Z80 interrupt mode 2 the CPU always sets the bit 0 in the vector to 0.

-I Z80 interrupt mod 2 sätter alltid CPU bit 0 i vektorn till 0.

-When an interrupt has been detected, the channel A register RRO bit 1 can be tested. This bit indicates if the SIO (ch.A or ch.B) has sent an interrupt or not.

-När ett interrupt har detekterats kan kanal A register RRO bit 1 testas. Denna bit indikerar om SIO (kanal A eller B) har sänt interrupt eller ej.

Example of SIO programming

See examples in appendix 1.
One of the examples is a
a program in assembler,
using the CTC and SIO to simu-
late a normal UART in/out port.

The baudrate is 9600 Baud.
The program reads from port A
and echoes the character back.
One version is with interrupt
and another without interrupt.
The interrupt version also
echoes direct to a usual
9600 Baud UART interface.

In the 1004-H examples the
CTC-2 output shall be wired on
the I/O connector to the clock
inputs on the SIO channel A
(T*C and R*C).
I/O pin 8B to pins 25B and 27B.

Exempel på SIO programmering

Se exempel i appendix 1.
Ett av exemplen är ett
assemblerprogram, som
med CTC och SIO simulerar
en normal UART in/ut port.

Baudrate är 9600 Baud.
Programmet läser från port A
och ekar tillbaka tecknet.
En version med interrupt och
en utan interrupt finns med.
Interruptversionen ekar även
direkt till ett vanligt
9600 Baud UART interface.

I exemplen i 1004-H skall
CTC-2 utgången viras i
I/O-kontakten till klockin-
gångarna på SIO kanal A
(T*C and R*C).
I/O stift 8B till 25B och 27B.

CODE INPUT CONTROL

The I/O-pins 9A,10A,....16A are directly connected to the internal databus.

An INP 8 instruction pulls the strobe (pin 18A) active low, while the CPU reads the databus.

By wiring ONE jumper between the strobe (18A) and ONE of 9A,...16A, the CPU reads a byte with one bit set to "0" and all other bits "1". DO NOT connect the databus bits with each other.

If a general 8-bit value shall be read, a logical gate must be installed close to the I/O-connector (within 50 mm), activated by the strobe.

STYRNING AV KODINLÄSNING

I/O-stiften 9A,10A,....16A är direkt anslutna till den interna databussen.

En INP 8 instruktion drar stroben (stift 18A) aktivt låg, medan CPU läser databussen.

Genom att vira EN bygel mellan stroben (18A) och EN av 9A,....16A, läser CPU en byte med en bit satt till "0" och alla andra bitar "1". BYGLA EJ samman databitar med varandra.

Om ett generellt 8-bitars värde skall läsas måste en logisk grind installeras nära I/O-kontakten (inom 50 mm), och aktiveras av stroben.

I/O-PIN NUMBERING

The '*' after a signal name indicates that the signal is active low.

I/O-STIFTSNUMRERING

Stjärnan '*' efter ett signalnamn indikerar att signalen är aktivt låg.

INT*	30A	In	External interrupt Parallel to bus- interrupt.	Extern interrupt Parallell med buss-interrupt.
INT	29A	Out	External interrupt	Extern interrupt.
INT	25A	I/O	See block diagram.	Se blockschemat.
CTCO-Trigg	5B	In	IN= Counter pulses	IN=Räknepulser
CTCO-OUT	6B	Out	or Timer start.	eller start
CTC1-Trigg	6A	In	pulse.	puls till timer.
CTC1-OUT	7B	Out	OUT=Zero count	UT=Nedräkning till
CTC2-Trigg	7A	In	or Timeout.	noll eller
CTC2-OUT	8B	Out	(Active high	Timeout puls
CTC3-Trigg	8A	In	pulse)	(Aktivt hög)
SIO-A SYNC	19B	In	A-Sync	A-Sync
TxC	25B	In	A-Transmit clock	A-Sändningsklocka
RxC	27B	In	A-Receive clock	A-Mottagningsklocka
TxD	12B	Out	A-Data Out	A-Data utgång
RxD	13B	In	A-Data In	A-Data ingång
RTS	14B	Out	A-Req.To Send	A-Begär Sändning
CTS	15B	In	A-Clear to Send	A-Klart att sända
DTR	30B	Out	A-Dev.Term.Ready	A-Enheten klar
DCD	18B	In	A-Data Carrier Det.	A-Bärvåg klar
SIO-B TxC	21B	In	B-Transmit clock	B-Sändningsklocka
RxC	26B	In	B-Receive clock	B-Mottagningsklocka
TxD	24B	Out	B-Data Out	B-Data utgång
RxD	20B	In	B-Data In	B-Data ingång
RTS	29B	Out	B-Req.To Send	B-Begär sändning
CTS	23B	In	B-Clear to Send	B-Klart att sända
DTR	28B	Out	B-Dev.Term.Ready	B-Enheten klar
DCD	22B	In	B-Data Carrier Det.	B-Bärvåg klar
Code Strobe*	18A	Out	INP 8 strobe	INP 8 strobe
Code Data0	16A	In	Databus direct	Databuss direkt
Data1	15A		"-	"-
2	14A			
3	13A			
4	12A			
5	11A			
6	10A			
Data7	9A		"-	"-
Syst.clock/2	5A	Out	Syst.clock/2	Systemklockan/2
FlipFlop IN	3B	In	Clock in	Klocka in
Q-out	4A	Out	Clock/2 out	Klocka/2 ut
Q* out	3A	Out	Clock/2* out	Klocka/2* ut
Signal ground and power.			Signaljord och spänningar.	
+12V	32A/32B			
+ 5V	31A/31B			
0V	2A/2B	Signal ground		Signaljord
-12V	1A/1B			

JUMPERS

BYGLINGAR

The jumpers S1,S2,S3,S4,S5,
S6 and S7 select the memory
type and size.

Byglingarna S1,S2,S3,S4,S5,
S6 och S7 väljer minnestyp
och storlek.

Pure EPROM sockets	ByteWyde socket	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
2 * 2732 (0-8K)	2K RAM (62-64K)	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
2 * 2732 (0-8K)	8K RAM (56-64K)	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
2 * 2764 (0-16K)	2K RAM (62-64K)	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
2 * 2764 (0-16K)	8K RAM (56-64K)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
No EPROM	2K RAM (62-64K)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
2 * 2732 (0-8K)	2732 (8-12K)	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
2 * 2764 (0-16K)	2764 (16-24K)	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
2 * 2764 (0-16K)	2764 (24-32K)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON

External RAM cards, like the
2009 8K RAM card, can be
placed in parallel with the
internal RAM. Then the internal
RAM is used for the highest
addresses.

Externa RAM-kort, såsom 2009
8K RAM, kan placeras parallellt
med det interna RAM-et. Det
interna RAM-et används då för
de högsta adresserna.

The jumper S8 disconnects the
watch-dog.

Bygling S8 kopplar bort
watch-dog.

S8 ON Watch-dog disconnected.
S8 OFF Enable watch-dog.

S8 ON Watch-dog urkopplad.
S8 OFF Watch-dog inkopplad.

The jumpers S9 and S10 connects
the external interrupts.

Byglingarna S9 och S10 ansluter
externa interrupt.

S9:ON S10:OFF disables the
external interrupts.
S9:OFF S10:ON connects the
external interrupts with lowest
priority in the "daisy-chain".

S9:ON S10:OFF kopplar bort
externa interrupt.
S9:OFF S10:ON kopplar in
externa interrupt med lägsta
prioritet i kedjan.

For functional compatibility
with the 1062 single board
computer, S9:ON and S10:OFF is
required.

Funktionskompatibilitet med
enkortsdatoren 1062 kräver
S9:ON och S10:OFF.

For the earlier 1004-00, the following table was used. The difference is the chip in position 7B.

NOTE!! NOT FOR 1004-10 !

För den tidigare 1004-00 används nedanstående tabell. Skillnaden är kretsen i position 7B.

OBS!! INTE FÖR 1004-10 !

Pure EPROM sockets	ByteWyde socket	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
2 * 2716 (0-4K)	2K RAM (62-64K)	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
2 * 2732 (0-8K)	2K RAM	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
2 * 2764 (0-16K)	2K RAM	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
No EPROM	2K RAM (62-64K)	OFF	OFF	ON	x	x	ON	OFF
2 * 2716 (0-4K)	2716 *) (4-6K)	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
2 * 2732 (0-8K)	2732 (8-16K)	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
2 * 2764 (0-16K)	2764 (16-24K)	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
No on-board memory		OFF	OFF	OFF	x	x	x	x

*) Not 4 MHz x = Don't care = Betydelselös

PROGRAM EXAMPLES

1. CETEST

Assembler program. Example of the use of SIO in asynchronous mode.

Two examples are included, with or without interrupt.

2. SIO1

BASIC program (Prommable), how to init SIO and CTC. Reads lines from channel A and sends back the line through the same channel.

3. SIOINUT

Assembly routines for reading from channel A and writing to channel B.

4. SIO2

BASIC program (Prommable), as SIO1 above, but using the SIOINUT in PROM for reading and writing the channels A and B.

5. SIOUART

Assembly program for control of SIO and CTC as well as a UART card with interrupt. Written for use from prommable BASIC.

Read-routine for channel A, write-routine for channel B and read routine for a UART card.

6. AVBROTT

BASIC program (Prommable) Init CTC and SIO. Uses the SIOUART routines. Reads lines both from UART and SIO-channel A. Sends the lines to SIO-channel B.

PROGRAM EXEMPEL

1. CETEST

Assembler program. Exempel på användning av SIO i asynkron mod.

Två exempel finns, med eller utan interrupt.

2. SIO1

BASIC program (Prommerbart), hur man initierar SIO och CTC. Läser rader från kanal A och sänder tillbaka raden till samma kanal.

3. SIOINUT

Assebler rutiner för att läsa från kanal A och skriva till kanal B.

4. SIO2

BASIC program (Prommerbart), som SIO1 ovan, men som använder SIOINUT i PROM för att läsa och skriva i kanalerna A och B.

5. SIOUART

Assebler program för styrning av SIO och CTC såväl som ett UART-kort med interrupt. Skriven för att användas från prommerbar BASIC.

Läsrutin för kanal A, skriv-rutin för kanal B och läs-rutin för ett UART kort.

6. AVBROTT

BASIC program (Prommerbart) Initiera CTC och SIO. Använder SIOUART rutinerna. Läser rader både från UART och SIO-kanal A. Sänder raderna till SIO-kanal B.

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
0000				1	CETEST
				2	*
				3	*
				4	*
				5	*
				6	CE
				7	79-03-05
				8	
				9	
				10	
0000					RADIX 16
0000					EJECT

USE THE SIO AS UART (WITHOUT INTERRUPT) P2:CESIO101SI.1SI

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
0000					TITLE USE THE SIO AS UART (WITHOUT INTERRUPT)
6000					ORG 060000H
6000			6000	11	*
6000				12	*
6001		F3 312263		13	*
6004		AF		14	*
6005		D339		15	REGIN
6007		D338		16	EQU *
6009		3E18		17	DI
600B		D339		18	LA SP,STACK
600D		D33B		19	*
				20	XR A
				21	OUT SIOA.CMD
				22	OUT SIOB.CMD
				23	LI A,3*EH
				24	OUT SIOA.CMD
				25	OUT SIOB.CMD
				26	*
600F		0605		27	LI B,5
6011			6011	28	EQU *
6011		10FE		29	DELAY
				30	*
6013		013906		31	LA BC,6:SIOA.CMD
6016		215D60		32	LA HL,SIOA.BLK
6019		EDB3		33	ROUT IR
601B		013202		34	LA BC,2:CTC2
601E		EDB3		35	ROUT IR
6020				36	EJECT

MAKE SURE THAT INTERRUPT IS OFF

WE MUST FIRST CLEAR THE SIO, BOTH CHANNEL
AND DO THAT BY SELECTING REG 0 FIRST

AND THEN COMMAND 3 WHICH IS CHANNEL RESE

WAIT FOR THE SIO TO COOL DOWN

NOW IT'S TIME TO SET UP THE SIO
HL-> ON A BLOCK CONTAINING THE PARAMETER
6 BYTES TO THE SIO
THEN WE MUST USE THE CTC 2
AS BAUD GENERATOR

USE THE SIO AS UART (WITHOUT INTERRUPT)

P2:CESIO1ST.TST

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT

				37 *	
				38 *	
				39 *	
				40 *	
				41 *	
				42	MAIN
6020			6020	43	
6020		DH06		44	
6022		0E39		45	
6024		CD2C60		46	
6027		DC4D60		47	
602A		18F4		48	
602C					

LITTLE TEST PROGRAM FOR THE SIO

EQU *
 IN DCG
 LI C,SIOA.CMD
 CALL READCHAR
 CC SENDSIO
 JMPS MAIN
 EJECT

HIT DOG WHILE WAITING
 MAKE SURE THAT THE CHANNEL NR IS IN C
 CHECK IF ANY CHAR THERE
 SEND IT AWAY IF SO

P2:CESIOTST.TST

USE THE SIO AS UART (WITHOUT INTERRUPT)

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
49	*				READ A CHAR FROM SIO
50	*				
51	*				
52	*				ENTRY: C= PORT CMD ADDRESS
53	*				EXIT: CY=1 IF CHAR AND A=CHAR
54	*				CY=0 IF NO CHAR THERE
55	*				
56			602C		FIRST SELECT SIO REG 0
57		AF			
58		ED79			
59		ED78			THEN READ REG 0 AND CHECK IF ANY CHAR IN
60		OF			
61		DO			NO THERE
62		3E01			SOMETHING IS THERE, SELECT SIO REG 1
63		ED79			TO FIND OUT IF ANY ERROR WITH THE CHAR
64		ED78			
65		E670			MASK UNSIGNIFICANT BITS
66		2006			
67	*				CHAR RECEIVED OK
68		00			GET THE DATA PORT NUMBER
69		ED78			READ THE CHAR
70		0C			
71		37			
72		C9			
73	*				
74	*				
75	*				
76			6043		SOMEERR
77		00			IF SOME ERROR
78		ED78			DO A DUMMY READ
79		0C			
80		3E30			
81		ED79			AND THEN IF WE WANT WE CAN RESET THE
82		B7			ERROR BITS
83		C9			INDICATE NO CHAR
84					
					EJECT

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
85	*				SEND A CHAR ON SIO
86	*				
87	*				
88	*				ENTRY: C= PORT CMD ADDRESS
89	*				A= CHARACTER TO SENT
90	*				
604D		F5	604D	91	SENDSIO
604D		AF		92	PUSH A
604E		ED/9		93	XR A
604F				94	OUTR A
6051			6051	95	WAIT1
6051		ED78		96	EQU *
6053		CH57		97	INPR A
6055		28FA		98	BIT 2,A
6057		F1		99	JZS WAIT1
6058		0D		100	POP A
6059		ED79		101	DECR C
605B		0C		102	OUTR A
605C		C9		103	INCR C
605D				104	RET
					EJECT
					SELECT READ REG 0
					IS IT POSSIBLE TO SEND CHAR
					NO !! WE MUST WAIT
					GET CHAR

USE THE SIO AS UART (WITHOUT INTERRUPT)

P2:CFEIO1ST.TST

PLC	R	KOD	ARG	LC	STATEMENT
105	*				PARAMETERS TO THE SIO IN ASYNCRON
106	*				MODE WITHOUT INTERRUPT
107	*				
108	*				
109			605D		SIOA.BLK EQU *
110		03C1			DB 3,0C1H
111		0444			DB 4,044H
112		0568			DB 5,068H
113	*				REG 3,8 BIT WORDLENGTH,RECEIVER ENABLE
114		17			REG 4,X 16 CLOCK,1 STOP BIT,NO PARITY
115		01			REG 5,8 BIT WORDLENGTH,TRANSMITTER ENABLE
116	*				CTRL WORD TO CTC
117		0039			TIME CONSTANT (X 16 IN SIO AND THIS
118		0038			TIME CONSTANT GIVES 9600 BAUD)
119		003D			
120		003A			
121		0032			
122		0006			
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					

ASMZ 3.01 ===== HOW TO USE SIO IN ASYNCRON MODE ===== ERRORS: 0 08:43:34 12/03/79 PAGE
 0 USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT) P2:CESIO10TST.TST

PLC	R	KOD	ARG	LC	STATEMENT	
6065				124		TITLE USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)
				125	*	
				126	*	
				127	*	
6100				128		ORG 06100H
6100			6100	129	FQU *	
6100		1821		130	JMPS START1	
				131	*	
6110				132	ALIGN 16	THE INTERRUPT VECTORS FOR THE SIO
6110			6110	133	EQU *	
6110		00042061		134	DMA 4,EIRTI	MUST BE ALIGN 16, FIRST WE HAVE VECTORS FOR B CHANNEL AND THEN FOR A CHANNEL
				135	*	
				136	*	
6118		8961		137	DA TRANSMIT	
611A		2061		138	DA EIRTI	
611C		7A61		139	DA RECEIVE	
611E		2061		140	DA FIRT1	
				141	*	
				142	*	
				143	*	
6120			6120	144	EIRTI *	
6120		FB		145	EI	
6121			6121	146	EQU *	
6121		ED4D		147	RTI	
				148	*	
6123				149	EJECT	

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

P2:CESI01ST.ISI

PLC	B	KOP	ARG	LC	STATEMENT	
6123			6123	150	START1	EQU *
6123		F3		151		DI
6124		ED5E		152		IM 2
6126		312263		153		LA SP,STACK
				154	*	
6129		0606		155		LI B,6
6129			612B	156	CLDAISY	EQU *
612B		CD2161		157		CALL RTI
612E		10FB		158		DJNZ CLDAISY
				159	*	
6130		210061		160		LA HL,START
6133		7C		161		LR A,H
6134		ED47		162		LR I,A
				163	*	
6136		AF		164		XR A
6137		D339		165		OUT SIOA.CMD
6139		D33B		166		OUT SIOR.CMD
613B		3E18		167		LI A,3*8H
613D		D339		168		OUT SIOA.CMD
613F		D33B		169		OUT SIOB.CMD
				170	*	
6141		0605		171		LI B,5
6143			6143	172	DELAY1	EQU *
6143		10FE		173		DJNZ DELAY1
				174	*	
				175	*	
				176	*	
6145		013B04		177		LA PC,4:SIOB.CMD
6148		21A761		178		LA HL,SIOB.RLK
614B		EDR3		179		BOUT IR
614D		013908		180		LA BC,8:SIOA.CMD
6150		EDR3		181		BOUT IR
6152		013202		182		LA GC,2:CTC2
6155		EDR3		183		BOUT IR
				184	*	
				185	*	
				186	*	

INTERUPT OFF
SELECT INTERUPT MODE 2

MAKE SURE THAT DAISY CHAIN JS CLEARED

LOAD THE HIGH ADDRESS OF THE
INTERUPT VECTOR

WE MUST FIRST CLEAR THE SIO, BOTH CHANNEL
AND DO THAT BY SELECTING REG 0 FIRST

AND THEN COMMAND 3 WHICH IS CHANNEL RESET

WAIT FOR THE SIO TO COOL DOWN

INITIALIZE THE SIO

IF WE WANT TO USE A CHANNEL ONLY
WE MUST INIT THE B CHANNEL ALSO
IT IS THE INTERRUPT VECTOR AND STATUS AFFI
VECTOR BIT WHICH IS ONLY IN B CHANNEL
SET UP SIO A
USE CTC 2 AS BAUD GENERATOR

1004

APR 1 1979

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

P2:CESI0TST.TST

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT	
6157		AF		187	XR	A
6158		D338		188	OUT	SIOA.DAT
			*	189		
615A		21B561		190	LA	HL,STRING
615D		220263		191	STD	HL,STRPNT
6160		FB		192	EI	
6161				193	EJECT	

DO A DUMMY OUTPUT SO THE INTERRUPT
FOR TRANSMITTER STARTS

USED IN TRANSMITTER INTERRUPT ROUTINE
TURN ON MAIN SWITCH

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT) P2:CESIOTST.TST

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
194	*				MAIN TEST PROGRAM
195	*				
196	*				
197	6161				EQU *
198					IN D06
199					L A,RECFLG
200					OR A
201					JZS LOOP1
202					L A,CHAR
203					LR B,A
204					LI A,750
205					OUT CS
206					LR A,B
207					OUT DATA
208					XR A
209					ST A,RECFLG
210					JMPS LOOP1
211					EJECT

HIT DOG WHILE WAITING
CHECK IF ANY CHAR THERE

GET THE CHARACTER WHICH WAS RECEIVED
ON THE SIO
AND SEND IT AWAY ON A USUALI4680 UART CA

MUST BE 9600 BAUD TOO

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

P2:CFSI0TST.TST

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT
212	*				INTERUPT ROUTINE FOR RECEIVER
213	*				
214	*				
215	RECEIVE				EQU *
216	617A	08			EXR A
217	617A	DE38			IN SIOA.DAT
218	617D	320063			ST A,CHAR
219	6180	3EFF			LI A,OFFH
220	6182	320163			ST A,RECFLG
221	6185	08			EXR A
222	6186	FR			EI
223	6187	ED4D			RTI
224	6189				EJECT

SET FLAG TO INDICATE THAT WE HAVE ONE CH

RETURN FROM INTERRUPT

P2:CESIO1ST.IST

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT	
					INTERUPT ROUTINE FOR TRANSMITFR	
6189			6189	225	*	
6189	D9			226	*	
618A	08			227	*	
618B	ED5B0263			228	TRANSMIT	
618F	218F61			229	EXR R	
6192	B7			230	EXR A	
6193	ED52			231	LD DE,SIRPNT	GET STRING POINTER
6195	2003			232	LA HL,SIREND	CHECK IF AT END
6197	11B561			233	OR A	CY=0
619A	1A		619A	234	SDDR HL,DE	
619B	D338			235	JNZS NOTEND	
619D	13			236	LA DE,STRING	
619E	ED530263			237	EQU *	
61A2	D9			238	L A,(DE)	
61A3	08			239	OUT SIOA-DAT	SEND THE CHARACTER
61A4	FB			240	INCD DE	UPDATE POINTER
61A5	ED4D			241	STD DE,SIRPNT	
61A7				242	EXR R	
				243	EXR A	
				244	EI	
				245	RTI	
				246	EJECT	

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

P2:CESIOTST.TST

PLC	B	KOD	ARG	LC	STATEMENT	
PARAMTERS FOR SIO WHEN USING INTERRUPT						
61A7			61A7		SIOB.BLK EQU *	247 *
61A7		0210			DB 2,IVEC	248 *
61A9		0104			DB 1,004H	249 *
61AD		011A			DB 1,01AH	250 SIOB.BLK EQU *
61AD		03C1			DB 3,0C1H	251 DB 2,IVEC
61AF		0444			DB 4,044H	252 DB 1,004H
61B1		0568			DB 5,068H	253 *
61B3		17			DB 017H	254 DB 1,01AH
61B4		01			DB 001H	255 DB 3,0C1H
61B5		54455354	61B5		STRING EQU *	256 DB 4,044H
61BE		0000	61BE		STRFND EQU *	257 DB 5,068H
61BE		0001	0000		DATA EQU 0	258 *
61BE		0001	0001		CS EQU 1	259 DB 017H
0000					PLC 1	260 DB 001H
6300					ORG 06300H	261 *
6300					DS 1	262 *
6301					CHAR	263 STRING EQU *
6302					RECFLG	264 DB TESTING,150,120
6304					STRPNT	265 STRFND EQU *
6322					DS 30	266 *
6322					DS 30	267 DATA EQU 0
6322					DS 30	268 CS EQU 1
6322					DS 30	269 *
6322					DS 30	270
6322					DS 30	271
6322					DS 30	272
6322					DS 30	273
6322					DS 30	274
6322					DS 30	275
6322					DS 30	276
6322					DS 30	277
6322					DS 30	278
6322					DS 30	279
6322					DS 30	280
6322					DS 30	281
6322					DS 30	282
6322					DS 30	283
6322					DS 30	284
6322					DS 30	285
6322					DS 30	286
6322					DS 30	287
6322					DS 30	288
6322					DS 30	289
6322					DS 30	290
6322					DS 30	291
6322					DS 30	292
6322					DS 30	293
6322					DS 30	294
6322					DS 30	295
6322					DS 30	296
6322					DS 30	297
6322					DS 30	298
6322					DS 30	299
6322					DS 30	300
6322					DS 30	301
6322					DS 30	302
6322					DS 30	303
6322					DS 30	304
6322					DS 30	305
6322					DS 30	306
6322					DS 30	307
6322					DS 30	308
6322					DS 30	309
6322					DS 30	310
6322					DS 30	311
6322					DS 30	312
6322					DS 30	313
6322					DS 30	314
6322					DS 30	315
6322					DS 30	316
6322					DS 30	317
6322					DS 30	318
6322					DS 30	319
6322					DS 30	320
6322					DS 30	321
6322					DS 30	322
6322					DS 30	323
6322					DS 30	324
6322					DS 30	325
6322					DS 30	326
6322					DS 30	327
6322					DS 30	328
6322					DS 30	329
6322					DS 30	330
6322					DS 30	331
6322					DS 30	332
6322					DS 30	333
6322					DS 30	334
6322					DS 30	335
6322					DS 30	336
6322					DS 30	337
6322					DS 30	338
6322					DS 30	339
6322					DS 30	340
6322					DS 30	341
6322					DS 30	342
6322					DS 30	343
6322					DS 30	344
6322					DS 30	345
6322					DS 30	346
6322					DS 30	347
6322					DS 30	348
6322					DS 30	349
6322					DS 30	350
6322					DS 30	351
6322					DS 30	352
6322					DS 30	353
6322					DS 30	354
6322					DS 30	355
6322					DS 30	356
6322					DS 30	357
6322					DS 30	358
6322					DS 30	359
6322					DS 30	360
6322					DS 30	361
6322					DS 30	362
6322					DS 30	363
6322					DS 30	364
6322					DS 30	365
6322					DS 30	366
6322					DS 30	367
6322					DS 30	368
6322					DS 30	369
6322					DS 30	370
6322					DS 30	371
6322					DS 30	372
6322					DS 30	373
6322					DS 30	374
6322					DS 30	375
6322					DS 30	376
6322					DS 30	377
6322					DS 30	378
6322					DS 30	379
6322					DS 30	380
6322					DS 30	381
6322					DS 30	382
6322					DS 30	383
6322					DS 30	384
6322					DS 30	385
6322					DS 30	386
6322					DS 30	387
6322					DS 30	388
6322					DS 30	389
6322					DS 30	390
6322					DS 30	391
6322					DS 30	392
6322					DS 30	393
6322					DS 30	394
6322					DS 30	395
6322					DS 30	396
6322					DS 30	397
6322					DS 30	398
6322					DS 30	399
6322					DS 30	400
6322					DS 30	401
6322					DS 30	402
6322					DS 30	403
6322					DS 30	404
6322					DS 30	405
6322					DS 30	406
6322					DS 30	407
6322					DS 30	408
6322					DS 30	409
6322					DS 30	410
6322					DS 30	411
6322					DS 30	412
6322					DS 30	413
6322					DS 30	414
6322					DS 30	415
6322					DS 30	416
6322					DS 30	417
6322					DS 30	418
6322					DS 30	419
6322					DS 30	420
6322					DS 30	421
6322					DS 30	422
6322					DS 30	423
6322					DS 30	424
6322					DS 30	425
6322					DS 30	426
6322					DS 30	427
6322					DS 30	428
6322					DS 30	429
6322					DS 30	430
6322					DS 30	431
6322					DS 30	432
6322					DS 30	433
6322					DS 30	434
6322					DS 30	435
6322					DS 30	436
6322					DS 30	437
6322					DS 30	438
6322					DS 30	439
6322					DS 30	440
6322					DS 30	441
6322					DS 30	442
6322					DS 30	443
6322					DS 30	444
6322					DS 30	445
6322					DS 30	446
6322					DS 30	447
6322					DS 30	448
6322					DS 30	449
6322					DS 30	450
6322					DS 30	451
6322					DS 30	452
6322					DS 30	453
6322					DS 30	454
6322					DS 30	455
6322					DS 30	456
6322					DS 30	457
6322					DS 30	458
6322					DS 30	459
6322					DS 30	460
6322					DS 30	461
6322					DS 30	462
6322					DS 30	463
6322					DS 30	464
6322					DS 30	465
6322					DS 30	466
6322					DS 30	467
6322					DS 30	468
6322					DS 30	469
6322					DS 30	470
6322					DS 30	471
6322					DS 30	472
6322					DS 30	473
6322					DS 30	474
6322					DS 30	475
6322					DS 30	476
6322					DS 30	477
6322					DS 30	478
6322					DS 30	479
6322					DS 30	480
6322					DS 30	481
6322					DS 30	482
6322					DS 30	483
6322					DS 30	484
6322					DS 30	485
6322					DS 30	486
6322					DS 30	487
6322					DS 30	488
6322					DS 30	489
6322					DS 30	490
6322					DS 30	491
6322					DS 30	492
6322					DS 30	493
6322						

USE THE SIO AS UART (WITH INTERRUPT)

PLC	R	KOD	ARG	LC	STATEMENT	-----
10	BEGIN	6006	16	277		
	CHAR	6300	272	202	218	
	CLDAISY	6128	156	158		
	CS	0001	268	205		
15	CTC2	0032	121	34	182	
	DATA	0000	267	207		
	DELAY	6011	28	29		
	DELAY1	6143	172	173		
	D06	0006	122	43	198	
	EIRTI	6120	144	134	138	140
20	IVEC	6110	133	251		
	LOOP1	6161	197	201	210	
	MAIN	6020	42	47		
	NOTEND	619A	237	235		
	READCHAR	602C	56	45		
	RECEIVE	617A	215	139		
25	RECFLG	6301	273	199	209	220
	RTI	6121	146	157		
	SENDSIO	604D	91	46		
	SIOA.BLK	605D	109	32		
30	SIOA.CMD	0039	117	21	24	31
	SIOA.DAT	0038	118	188	217	239
35	SIOB.BLK	61A7	250	178		
	SIOB.CMD	003B	119	22	25	166
	SIOB.DAT	003A	120		169	177
	SOMEERR	6043	76	66		
	STACK	6322	276	18	153	
	START	6100	129	160		
	START1	6123	150	130		
40	STREND	610E	265	232		
	STRING	61B5	263	190	236	
	STRPNT	6302	274	191	231	241
45	TRANSMIT	6189	228	137		
	WAIT1	6051	95	98		

```

1000 REM Sio1
1010 REM För att kunna överföra tecken med hjälp av SIO kretsen krävs att den
1020 REM initieras. Dessutom måste en CTC kanal användas till baudrate generering.
1030 REM När man ska överföra tecken med flaggtest krävs att skrivregister 0,3,4,5
1040 REM initieras på SIO kretsen. För att initiera kretsen finns det en kommandoport
1050 REM till varje kanal. Initieringen utförs i två steg. Först väljer man det
1060 REM register som ska initieras. Sedan skickar man på initieringsdata.
1070 REM -----
1080 REM Initiering av SIO kanal A.
1090 REM -----
1100 REM Vi börjar med register 0.
1110 REM -----
1120 REM Välj in register 0 skicka 24 som står för RESET.
1130 REM A-kanalens kommando port=57
1140 REM A-kanalens data port=56
1150 REM -----
1160 REM -----
1170 OUT 57,0,57,24
1180 REM -----
1190 REM Register 3 innehåller information som har att göra med mottagning av
1200 REM tecken.
1210 REM -----
1220 REM      7  6  5  4  3  2  1  0      Bitnr.
1230 REM      -----
1240 REM      1  1  x  x  x  x  1      x ointressant (sätts lika med 0)
1250 REM      -----
1260 REM      -!-----tillåt mottagning
1270 REM      -!-----8 bitar per tecken
1280 REM -----
1290 OUT 57,3,57,128+64+1
1300 REM -----
1310 REM I register 4 kan man välja antalet stoppbitar och hastigheten på
1320 REM baudrate generatören
1330 REM -----
1340 REM      7  6  5  4  3  2  1  0
1350 REM      -----
1360 REM      0  1  x  x  0  1  x  x
1370 REM      -----
1380 REM      -!-----1 stopp bit
1390 REM      -!-----baudrate generatören går 16 ggr fortare än
1400 REM      -----aktuell baudrate.
1410 OUT 57,4,57,64+4
1420 REM -----
1430 REM -----
1440 REM -----

```

1450 REM
 1460 REM
 1470 REM
 1480 REM
 1490 REM
 1500 REM
 1510 REM
 1520 REM
 1530 REM
 1540 REM
 1550 REM
 1560 REM
 1570 OUT
 1580 REM
 1590 REM
 1600 REM
 1610 REM
 1620 REM
 1630 REM
 1640 REM
 1650 REM
 1660 REM
 1670 REM
 1680 REM
 1690 REM
 1700 REM
 1710 REM
 1720 REM
 1730 REM
 1740 REM
 1750 REM
 1760 OUT
 1770 REM
 1780 REM
 1790 REM
 1800 OUT
 1810 REM
 1820 REM
 1830 REM
 1840 REM
 1850 REM
 1860 REM
 1870 REM
 1880 REM
 1890 REM
 1900 REM

I register 5 styr man sändningen.

7 6 5 4 3 2 1 0

 x 1 1 x 1 x x x

 -!-----tillåter sändning
 -----8 bitar per tecken

57,5,57,64+32+8

Initiering av CTC

Vi väljer CTC2 som baudrate generator.
 CTC2 har port nr. 50

7 6 5 4 3 2 1 0

 0 0 0 x x 1 1 1

 -!-----kontroll ord
 -----reset
 -----anger att tidskonstant följer
 -----prescaler 16
 -----timer mode
 -----ej avbrott

50,7

Skriv direkt ner en tidskonstant

50,1

Tidskonstanten 1 och prescaler 16 samt systemklockan på 2.5 MHZ ger
 en frekvens på $1/(1*16*400E-9)=1.56E5$.
 Vi hade valt 16 ggr baudrate som ger $16*9600=1.54E5$. Avvikelsen är
 acceptabel.


```

1910 REM
1920 REM
1930 REM
1940 REM
1950 REM Vi skriver ett enkelt program som läser tecken från A kanalen tills
1960 REM ett CR kommer in.
1970 REM Sedan ekas alla tecken ut på A kanalen.
1980 REM
1990 REM Läs in en rad till strängen A$
2000 GOSUB 2080
2010 REM Lägg till ett LF och eka strängen
2020 A$=A$+CHR$(10)
2030 GOSUB 2230
2040 GOTO 2000
2050 REM
2060 REM Läsrutin
2070 REM
2080 REM För att ta reda på om tecken har kommit in läser man av SIO kretsens
2090 REM läs register 0
2100 A$=""
2110 REM Börja med att välja register 0
2120 OUT 57,0
2130 S=INP(57)
2140 REM Om bit 0 (med värdet 1) är satt finns det tecken att hämta
2150 IF (S AND 1) THEN T1=INP(56) ELSE GOTO 2120
2160 REM Maska bort eventuell paritet
2170 T1=T1 AND 127
2180 A$=A$+CHR$(T1)
2190 IF T1=13 THEN RETURN ELSE GOTO 2120
2200 REM
2210 REM Skriv rutin
2220 REM
2230 FOR I=1 TO LEN(A$)
2240   OUT 57,0
2250   S=INP(57)
2260   REM Om bit 2 (med värdet 4) är satt kan man skicka nästa tecken.
2270   IF (S AND 4) THEN GOTO 2280 ELSE GOTO 2240
2280   T1=ASCII(MID$(A$,I,1))
2290   OUT 56,T1
2300 NEXT I
2310 RETURN

```

SIOINUT PROG LÅS FRÅN SIO-A / (RIV TIL SIO-B

VID ANROP PEKAR DE PÅ EN STRÅNG DÅR POSITION 1 ÅNGER MAX
 ANTAL TECKEN SOM FÅR MOTTAGAS. I DE EFTERFÖLJANDE POSITIONERNA
 SKA TECKENEN LAGRAS.

 ! N ! PLATS FÖR N ST TECKEN !

DE PEKAR PÅ PARAMETER I BASIC ANROPET:
 A=CALL(ADDRESS,PARAMETER)
 FLYTTA MAX LÅNGDEN TILL REGISTER 'B

LAT HL PEKA PÅ BYTE NR 1
 DE PEKAR PÅ FÖRSTA TECKNET
 SIO-A KOMMANDO PORT

SLA TILL 'WATCHDOGEN'

VÄLJ REGISTER 0
 LÅS REGISTER 0
 BIT 0 ÅNGER OM TECKEN FINNS
 OM BIT 0 = 0 FINNS DET INGET TECKEN
 C SIO-A DATA PORT
 LÅS TECKEN

MASKA BORT PARITET
 LAGRA TECKEN

C SIO-A KOMMANDO PORT IGEN
 TERMINERA PÅ CR

TERMINERA PÅ MAX ANTAL TECKEN OCKSA
 MAX ANTAL TECKEN STAR REDAN I POS. 1

BERÄKNA VERKLIGT ANTAL TECKEN SOM
 HAR MOTTAGITS. LAGRA I POSITION 1.

EJECT

SÄND TECKEN TILL SIO KANAL B
 ANROPAS FRÅN BASIC ENLIGT SAMMA FORMAT SOM OVAN.

L A,(DE)

LR B,A

PUSH DE

POP HL

INCD DE

LI C,57

= *

INP 6

XR A

OUTR A

INPR A

NI 1

JZS LMOT

DECR C

INPR A

NI 127

ST A,(DE)

INCD DE

INCR C

CI 13

JZS TERM

DJNZ LMOT

RET

= *

L A,(HL)

SR B

ST A,(HL)

RET

TERM

LMOT

```

*
      A,(DE)
      LR    B,A
      INCD  DE
      LI    C,59
      LSAND
      =     *
      INP   6
      XR    A
      OUTR  A
      INPR  A
      NI    4
      JZS   LSAND
      L     A,(DE)
      INCD  DE
      DECR  C
      OUTR  A
      INCR  C
      DJNZ  LSAND
      RET
      *
      END

```

HÄMTA ANTAL TECKEN

SIO-B KOMMANDO PORT

SLÅ TILL 'WATCHDOGEN'

A=0

VÄLJ REGISTER 0

LÄS REGISTER 0

OM BIT 2 = 1 GAR DET ATT SKICKA NÄSTA TECKEN

HÄMTA NÄSTA TECKEN OCH UPPDATERA PEKARE

SIO-B DATA PORT

SKICKA TECKNET

SIO-B KOMMANDO PORT IGEN

```

1000 REM SIO2
1010 REM I det här exemplet har vi lagt två stycken assembly rutiner i PROM som
1020 REM anropas från ett BASIC program. En assembly rutin läser från kanal A.
1030 REM En annan assembly rutin skriver på kanal B. Initieringen av sio kanalerna
1040 REM går till på samma sätt som i exempel Sio1.
1050 REM
1060 REM Initiering av sio A
1070 REM -----
1080 OUT 57,0,57,24
1090 OUT 57,3,57,128+64+1
1100 OUT 57,4,57,64+4
1110 OUT 57,5,57,64+32+8
1120 OUT 50,7,50,1 : REM CTC2
1130 REM
1140 REM Initiering av sio B
1150 REM -----
1160 OUT 59,0,59,24
1170 OUT 59,3,59,128+64+1
1180 OUT 59,4,59,64+4
1190 OUT 59,5,59,64+32+8
1200 OUT 49,7,49,1 : REM CTC1 används till baudrate generator.(9600 baud)
1210 REM
1220 REM -----
1230 REM Ett litet program som använder sig av två assembly rutiner som är
1240 REM lagda i PROM. SE SIOINUT.
1250 REM
1260 POKE -128,80 : REM Max antal tecken skrivs ner i position 1
1270 A=CALL(14336,-128) : REM läs tecken från sio A
1280 A=CALL(14373,-128) : REM skriv tecknen på sio B
1290 GOTO 1260

```

RADIX 16
ORG 3800H
LIST IF 1
= 1-ABC8

TABELL SOM PEKAR UT DE OLIKA AVBROTTS RUTINERNA
DE FÖRSTA FYRA POSITIONERNA GÄLLER CTC DÄR NOLLAN
OCH TVÅAN INTE GENERERAR AVBROT.
DE POSITIONER SOM PEKAR PÅ RETI ANVÄNDS INTE.

IF ABC80
= 59
= -128
ENDE

```
IF ABC800
  = 47
  = -512
ENDE
```



ETO KANAI B.

RIITIN FÖR SÄNDNING KANAL B

DA	SANDB.
DA	RETI
DA	RETI
DA	RETI

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS:

DA	RETI
DA	RETI
DA	MOTA

Q. Now, you said that you were not sure if you were talking to the person who was the driver of the car that was involved in the accident, is that correct?

DA	RETI
DA	RETI
DA	RETI
DA	KLOCK

CTCUEK

DA REIL
DA KLOCKA


```

STRUC
ORG POKEAREA
DS 1
DS 1
DS 2
DS 1
DS 1
DS 2
DS 1
DS 1
DS 2
DS 1
DS 1
DS 2
ENDS

```

*
*
*
*
*

INITRUTIN FÖR I-REG OCH AVBROTTSVEKTOR

```

DI HL,INTTAB
LA A,H
LR I,A
LI A,2
OUT 59
LR A,L
OUT 59
LI A,CTCVEK
OUT 48
EI
RET
EJECT

```

HÖGDELEN SKA LIGGA I I-REGISTRET
VÄLJ IN REGISTER 2
PA SIO-B
LADDA LAGDEL AV INTTAB
INITIERA AVEN CTC

AVBROTTSRUTIN FÖR MOTTAGNING AV TECKEN FRÅN 4017,4117

```

UART *
PUSH HL
PUSH A
LI A,750
OUT 1
INP 0
NI 127
OUT 2
LD HL,UPEKA
ST A,(HL)
INCD HL
ST A,USTATUS

```

PUSHA ALLA REGISTER SOM ANVÄNDS
GÖT KORTVAL
LAS TECKNET
KVITTERA TECKNET
SIST MOTTAGNA TECKEN I USTATUS

HECKA C BUFFERTEN ÄR FULL
MINSKA RÄKNAREN MED ETT OCH
LAGRA NYA VÄRDEN PÅ RÄKNARE OCH PÅ...
...PEKARE

L A,URAKNA
NR A
JZS UFULL
DECR A
ST A,URAKNA
STD HL,UPEKA

UFULL

= *
POP A
POP HL
EI
RTI

RETI

*

EJECT

*

AVBROTTSRUTIN SIO-A MOTTAGNING

*

MOTA

= *

PUSH HL
PUSH A
INP 56
NI 127
LD HL,APEKA
ST A,(HL)
INCD HL
ST A,ASTATUS
L A,ARAKNA
NR A

MASKA PARITET

CHECKA OM BUFFERTEN ÄR FULL

MINSKA RÄKNAREN MED ETT
LAGRA PEKAREN TILL NÄSTA TECKEN

FULL

= *

POP A
POP HL
EI
RTI

HÄMTA TILLBAKA GAMLA REGISTER VÄRDEN.

*

EJECT

*

AVBROTTSRUTIN FÖR SÄNDNING SIO-B

*

SANDB

= *

PUSH HL
PUSH A
L A,BRAKNA
NR A

JNZS EJSLUT
LI A,0
OUT 59
LI A,32+8
OUT 59
LI A,0
ST A,BSTATUS
JMPS RET

* EJSLUT

= *
DECR A
ST A,BRÄKNA
LD HL,BPEKA
L A,(HL)
INCD HL
STD HL,BPEKA
OUT 58
= *
POP A
POP HL
EI
RTI

RET

*

ORG 38FFH
DA UART
END

EXTERN AVBROTT GET AVBROTTSVEKTOR
I-REG+OFFH. I DETTA FALL 38FFH

OM DET INTE FINNS NAGRA FLER TECKEN
ATT SÄNDA SA VÄLJER VI IN REGISTER O
PA SIO B OCH SLAR IFRAN SÄNDNING
AVBROTTET.

INDIKERA ATT ÖVERFÖRINGEN ÄR KLAR

RÄKNA NER TECKEN RÄKNAREN.
HÄMTA PEKAREN TILL NÄSTA TECKEN.
HÄMTA TECKNET OCH...

...SÄND IVÄG TECKNET TILL SIO-B.

```

1000 REM Avbrott
1010 REM I det här exemplet ska sio kretsen användas med avbrottshantering.
1020 REM Data kommer in från sio A samt från ett uart kort 4017/4117. Inläsningen
1030 REM går med avbrottshantering. All data som kommer in skicka vidare till sio
1040 REM B som också jobbar med avbrott. Allt detta administreras från ett
1050 REM BASIC program.
1060 REM -----
1070 REM Initiering av SIO kanal A.
1080 REM
1090 REM Vi börjar med register 0.
1100 REM
1110 REM Välj in register 0 skicka 24 som står för RESET.
1120 REM A-kanalens kommando port=57
1130 REM A-kanalens data port=56
1140 REM
1150 REM
1160 OUT 57,0,57,24
1170 REM
1180 REM Register 1 innehåller information som har att göra med avbrottshantering.
1190 REM
1200 REM   7 6 5 4 3 2 1 0
1210 REM   -----
1220 REM   x x x 1 1 x x x
1230 REM   -!-----Avbrott för sändning(kanal B).
1240 REM   -!-----Ska sättas i kanal B (se nedan). Påverkar
1250 REM               avbrottsvektorn.
1260 REM   !-!-----Avbrott vid mottagning(pariteten påverkar
1270 REM               inte avbrottsvektorn.)
1280 REM
1290 OUT 57,1,57,16+8
1300 REM
1310 REM Register 3 innehåller information som har att göra med mottagning av
1320 REM tecken.
1330 REM
1340 REM   7 6 5 4 3 2 1 0      Bitnr.
1350 REM   -----
1360 REM   1 1 x x x x x 1      x ointressant (sätts lika med 0)
1370 REM   -!-----tillåt mottagning
1380 REM
1390 REM   -!-!-----8 bitar per tecken
1400 REM
1410 OUT 57,3,57,128+64+1
1420 REM
1430 REM I register 4 kan man välja antalet stoppbitar och hastigheten på
1440 REM baudrate generatort

```

```

1450 REM      , 7 6 5 4 3 2 1 0
1460 REM      , -----
1470 REM      , -----
1480 REM      , 0 1 x x 0 1 x x
1490 REM      , -----1 stopp bit
1500 REM      , -!-----baudrate generatorm går 16 ggr fortare än
1510 REM      , -----aktuell baudrate.
1520 REM

```

57,4,57,64+4

I register 5 styr man sändningen.

```

1630 REM      , 7 6 5 4 3 2 1 0
1640 REM      , -----
1650 REM      , x 1 1 x 1 x x x
1660 REM      , -----tillåter sändning
1670 REM      , -!-----8 bitar per tecken
1680 REM

```

57,5,57,64+32+8

Initiering av CTC

Vi väljer CTC2 som baudrate generator.
CTC2 har port nr. 50

```

1780 REM      , 7 6 5 4 3 2 1 0
1790 REM      , -----
1800 REM      , 0 0 0 x x 1 1 1
1810 REM      , -----!-----kontroll ord
1820 REM      , -----!-----reset
1830 REM      , -----!-----anger att tidskonstant följer
1840 REM      , -----!-----prescaler 16
1850 REM      , -----!-----timer mode
1860 REM      , -----!-----ej avbrott
1870 REM

```

50,7

Skriv direkt ner en tidskonstant


```

1910 REM
1920 OUT 50,1
1930 REM
1940 REM Tidskonstanten 1 och prescaler 16 samt systemklockan på 2.5 MHz ger
1950 REM en frekvens på 1/(1*16*400E-9)=1.56E5.
1960 REM Vi hade valt 16 ggr baudrate som ger 16*9600=1.54E5. Avvikelsen är
1970 REM acceptabel.
1980 REM
1990 REM
2000 REM
2010 REM
2020 REM
2030 REM
2040 REM
2050 REM
2060 REM -----
2070 REM Initiering av kanal B
2080 REM -----
2090 OUT 59,0,59,24
2100 OUT 59,1,59,4+2 : REM Se kommentar ovan
2110 REM Register 2 initieras av assembly rutin. SIOUART
2120 OUT 59,3,59,128+64+1
2130 OUT 59,4,59,64+4
2140 OUT 59,5,59,64+32+8
2150 OUT 49,7,49,1 : REM CTC1 ANVANDS SOM BAUDRATEGENERATOR
2160 REM -----
2170 REM Initiera pekare och räknare i pokearean
2180 B=-116
2190 POKE -128,20,0,B,SWAP%(B)
2200 POKE -124,20,0,B+20,SWAP%(B+20)
2210 POKE -120,0,0,B+40,SWAP%(B+40)
2220 REM Initiera I reg mm.
2230 A=CALL(14360)
2240 REM Slå på avbrott på UART kortet.
2250 OUT 1,61,5,64
2260 REM -----
2270 REM Huvudslinga
2280 REM
2290 REM Rader läses in från uart kort och från
2300 REM sio-a. De ekas på sio-b tills nästa rad
2310 REM kommer in.
2320 REM
2330 REM Checka om det har kommit in en rad på uarten.
2340 IF PEEK(-127)<>13 THEN 2460
2350 REM Beräkna längden på raden.
2360 A=20-PEEK(-128)

```

```

2370 A$=""
2380 REM Läs in raden till A$.
2390 FOR I=0 TO A-1
2400   T=PEEK(B+I)
2410   A$=A$+CHR$(T)
2420 NEXT I
2430 REM Indikera att ny rad kan läsas in
2440 POKE -128,20,0,B,SWAP%(B)
2450 REM Checka om rad har inkommit på SIO-A
2460 IF PEEK(-123)<>13 THEN 2550
2470 A=20-PEEK(-124)
2480 B$=""
2490 FOR I=0 TO A-1
2500   T=PEEK(B+20+I)
2510   B$=B$+CHR$(T)
2520 NEXT I
2530 REM Indikera att ny rad kan läsas in.
2540 POKE -124,20,0,B+20,SWAP%(B+20)
2550 IF A$<>"" THEN C$=A$ : GOSUB 2610
2560 IF B$<>"" THEN C$=B$ : GOSUB 2610
2570 GOTO 2330
2580 REM -----
2590 REM Subrutin som skriver ut en rad
2600 REM
2610 REM Checka om föregående sändning är klar.
2620 IF PEEK(-119)<>0 THEN 2620
2630 C$=C$+CHR$(10)
2640 REM Skriv ner raden i sändbufferten
2650 FOR I=1 TO LEN(C$)
2660   T=ASCII(MID$(C$,I,1))
2670   POKE B+40+I-1,T
2680 NEXT I
2690 POKE -120,LEN(C$),-1,B+40,SWAP%(B+40)
2700 REM Sänd iväg första tecknet. De kvarvarande tecknen sänds med avbrott.
2710 A=CALL(14450)
2720 RETURN

```


40


42

41

46

50





PROM type	RAM pos	Strap	1	2	3	4	5	6	7
2732	8k RAM	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c
2732	2k RAM	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c
2764	2k RAM	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c
0	2k RAM	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c

S8 c → no W-dog
 S8 o → W-dog
 S9 c S10 o = bus interrupts disabled
 S9 o S10 c = " — enabled
 * 2764 i address 24k - 32k

REV	RIT	ÖL
DATUM	840203	

DOCUMENTATION COMMENT REPORT Nr: _____

Date: _____

Version & Date: _____

Related products
and versions:

Used in computer: _____
Operating system _____
version: _____

Delivered by: _____

Application: _____

Describe below the deviations found. Give the page, the error and if possible, your suggested correction.

Describe also how the deviation was found and what influence it had on your system.

PLEASE SEND THIS REPORT TO DataIndustrier DIAB AB
Documentation
Box 2029
S-183 02 Täby, Sweden

ACTION BY DOCUMENTATION STAFF.

Comment verified Date: _____ Sign: _____

COMMENTS FIXED:

Release notice: Version _____ Date: _____ Sign: _____
Manual/Datasheet: Version _____ Date: _____ Sign: _____
Media: Version _____ Date: _____ Sign: _____
Hardware: Version _____ Date: _____ Sign: _____

Transferred to distribution: Date: _____ Sign: _____

DataIndustrier DIAB AB