

Aug-85
2(2)**Fel i Servicemanualen till dator ABC 802 sidan 64**

Adressering av DART:

I/O adresser som används för DART kretsen är följande:

Kanal A (PR:)	Kontroll	=	Adress 33 (0010XX01B, 35H)
	Data	=	Adress 32 (0010XX00B, 34H)
Kanal B (CON:)	Kontroll	=	Adress 35 (0010XX11B, 33H)
	Data	=	Adress 34 (0010XX10B, 32H)

De korrekta värdena är:

I/O adresser som används för DART kretser är följande:

Kanal A (PR:)	Kontroll	=	Adress 33 (0010XX01B, 21H)
	Data	=	Adress 32 (0010XX00B, 20H)
Kanal B (CON:)	Kontroll	=	Adress 35 (0010XX11B, 23H)
	Data	=	Adress 34 (0010XX10B, 22H)