

Aug-85
2(2)**Fel i Servicemanualen till dator ABC 802 sidan 64****Adressering av DART:**

I/O adresser som används för DART kretsen är följande:

Kanal A (PR:)	Kontroll	=	Adress 33 (0010XX01B,35H)
	Data	=	Adress 32 (0010XX00B,34H)
Kanal B (CON:)	Kontroll	=	Adress 35 (0010XX11B,33H)
	Data	=	Adress 34 (0010XX10B,32H)

De korrekta värdena är:

I/O adresser som används för DART kretser är följande:

Kanal A (PR:)	Kontroll	=	Adress 33 (0010XX01B,21H)
	Data	=	Adress 32 (0010XX00B,20H)
Kanal B (CON:)	Kontroll	=	Adress 35 (0010XX11B,23H)
	Data	=	Adress 34 (0010XX10B,22H)