

1984-02-07 1-15

Apparat typ: Kassetminne ABC 821 inkopplad till ABC 80

Felsymptom: Kassetluckan går inte att öppna helt.

Orsak: Felet uppstår om bandspelaren står i läge play och pause när RESET-knappen trycks in under kort tid (snabbt tryck). Felet kan också uppstå om motorstyrningskabeln kopplas in eller ur, då mekanismen är i play-pause läget.

- Åtgärd:
- o Stäng luckan och tryck på RESET-knappen och håll den inne under längre tid. Mekanis-
men återgår nu till normalläge.
 - o Följande modifiering bör utföras, för att
undvika att problemet upprepas.
 - o Montera en elektrolyt-kondensator 10uF/10V
(t ex 62 50127-01) vid den 5-poliga DIN-
kontakten i kassetminnet.

