

SÄLJ SUPER SMARTAID TILL DINA ABC80 KUNDER

Visa alla Dina Kunder med ABC80 att Du bryr Dig om dem.
Både Du som återförsäljare och de som ABC80 användare tjä-
nar på Super Smartaid.

Med Super Smartaid blir ABC80 "outstanding". ABC80:s ägare
har ett stort Kapital i alla programvaror och Kommer där-
för att vara mycket intresserade av ett hjälpmedel som
förser ABC80 med egenskaper som varken IBM PC, Apple Lisa
eller Digital Rainbow har.

Super Smartaid är ett kraftfullt hjälpmedel för såväl
industri som skolor och Kommersiella användare med ABC80
programvara och dator.

Följ upp framgångarna med Smartaid-3 och sälj Super Smar-
taid! Alla återförsäljare får köpa ett Demoexemplar till
Kraftigt subventionerat pris.

Samtidigt med detta erbjudande går vi ut med annonsering i
Datornytt, Computer Sweden, Mikrodatorn, Industriell Data-
teknik, ABC-Bladet, Lärartidning m.m. Vi har dessutom
pressreleaser till alla aktuella tidningar.

Vi Kommer även att ställa ut på Mikrodatormässan i Sollen-
tuna och demonstrera Super Smartaid.

Se till att Du Kan ta order när suget Kommer. Ha minst ett
Demo-exemplar hemma!

Beställ nu! Tel: 08/774 02 90

Meddela oss också Ditt behov av trycksaker.

Ett demoexemplar / återförsäljare: SEK 1395:-+Moms

Rek. utpris Kr 2790:- + moms

Ordinarie återförsäljarpris:

1-2	3-4	5-9	10-24 st
2092:-	1953:-	1785:-	1646:-

OBS! Speciell Demo-Rabatt: 50% (1395:-) OBS!
ORDERTELEFON 08 / 774 02 90

OWOCO AB

NYTT! NYTT! NYTT! NYTT! NYTT!

SUPER SMARTAID (R)

- * Automatisk initiering av alla Super Smartaids funktioner
- * Start av jobfil(Kommandoström) vid reset eller kallstart
- * Bildskärmseditorn förbättrad, bl.a. Tab-funktion och sökning i programrad eller på skärm.
- * Multianpassad för olika checksummor samt 80 tKn.
- * Egen printer-rutin för serie eller parallellt snitt (ställbara parametrar).
- * Ny tracefunktion + Singel step + Visning av programrad i singel step.
- * Job strömmar,(Kommando strömmar med IF...THEN och FOR..NEXT mm.)
- * C-mos ram minne med batteri-backup(Spar data och Key-funktioner till nästa påslag).
- * Key-funktioner som gör tangenterna programmeringsbara för användaren (även med Kontrollfunktioner)
- * Textfiler kan skrivas in, editeras och concatenateras av Super smartaid

OLD,NEW och STACK kan ställa om pekare så att flera program kan finnas i minnet samtidigt.

REN Omnumrerar hela eller delar av filen, samt även flyttning av hela block inom filen(programmet)

Ü I stället för list kan 'Ü' användas, ABC 80 listar då senast listade skärm.

CONT Återupptar programkörning efter stop eller ctrl-c även i subrutiner.

PEEK Visar minnesinnehållet på en decimal eller hexadecimal adress.

AUTO Automatisk radnumrering, även mellan två befintliga rader.

DISP Listar fil från skiva på bildskärmen utan att påverka annat program i RAM-minnet.

SPOOL skriver ut en fil från diskett eller kassett till printer

TIME Visar ABC-80:s klocka, eller ställer klockan.

Dessutom finns DEL START, RESUME, SYS, LIB, DIR, PEEK, OLD, FIND, CHANGE, HELP, EX, VAR, (SE SMARTAID III)

Kommandon som CHANGE, FIND, ED, VAR kan användas på hela filen eller en del av den.(ex. subrutiner exklusivt)

Super Smartaid levereras i robust låda med minimalt djup bakom tangentbordet och anslutes utan ingrepp i ABC80.

Super Smartaid begränsar inte ABC80:s funktioner eller minne.

För demonstration eller beställning kontakta närmaste återförsäljare eller ring OWOCO AB Tel. 08 / 774 02 90

smartaid[®] III

- * Automatisk uppstart av SMARTAID-3 funktioner och printerrutiner
- * Bildskärms"dump", skärmens innehåll skrivs ut på skrivare
- * Bildskärmseditorn förbättrad med bl.a. delete- och insert-funktion
- * Stoppfunktionen vid programkörning, som möjliggör körning av programmen en bit i taget med eller utan TRACE-funktionen
- * Multianpassad till såväl äldre som nyare ABC80 samt även för 80 tecken
- * Egen printerrutin gör det möjligt att använda den och ABC80 tillsammans med skrivare utan att behöva ladda in printerrutin i arbetsminnet eller ansluta till en flexskiveenhet.

HELP skriver ut alla SMARTAID-3's och ABC80's kommandon på skärmen
REN omnummererar även delar av programmet.
LIST listar programmet utan att de första rullar förbi. Med pilarna kan scrollning ske framåt och bakåt. Listning av valda programdelar kan ske till fil t.ex. skrivare.
Ü I stället för LIST kan du använda en förkortning, bokstaven ü byter ut en gammal variabel till en ny i hela programmet.
CHANGE söker och skriver ut hela de programrader, där sökt begrepp finnes.
FIND tar fram föregående program efter NEW eller RESET.
OLD listar minnesinnehåll i decimal-, hexadecimal- och ASCII-form
PEEK visar ett bibliotek på flexskiva (DIR för 8 tums skivor)
LIB visar kvarvarande- och program-minnesstorlek, olika pekare, systentid i tim, min, sek m.m.
SYS återupptar programkörningen efter CTRL C eller STOP med bibehållna variabelvärden.
RESUME

FOR...NEXT FOR..NEXT loop kan användas som direkt kommando (utan program)

Dessutom finns AUTO, DEL VAR och START (se SMARTAID II).

NY DESIGN SMARTAID-3 levereras i en robust låda med svart stålplåt och minimalt djup bakom tangentbordet, mindre än 20 mm.

BESTÄLL DIN SMARTAID-3 IDAG !

För demonstration eller beställning kontakta närmaste återförsäljare eller ring OWOCO

Säljes av:

1090:- (25%) 155

30 2-4

36 5-9

Du till ditt besök
41 10

gå Tekniska fassan

Enskändes önskade
uppgifter.

NY ADRESS

Kvarnbergsvägen 25

141 45 Huddinge

Tel. 08/774 02 90

Telex 13493